7.9 Plan de branchement

LED 2	***= bande palpeuse activée***
LED 3 rouge	***= moteur va en fermeture“***
LED 4 vert	***= moteur va en ouverture***
LED 5 alumé	***= photo-cellule interrompue***
LED 5 clignotant	***= portail pieton ouvert***

Fonctions interrupteurs DIL	***ON***	***OFF***
1: portail pour pietons	*non*	*oui*
2: photo-cellules	*non*	*oui*
3: bande palpeuse	*non*	*oui*
4: ralentissement en fermeture	*30%*	*50%*
5: court retour/cou de bélier	*oui*	*non*

<u>Instructions de programmation:</u>

1. ***appuyez le bouton noir jusqu'à ce la lampe clignote 2 fois***
2. ***chercher la position ouverte de la porte avec le bouton blanc (impulsion continue)***
3. ***court appui sur le bouton noir***
4. ***la porte se ferme puis s'ouvre et se ferme deux fois. Fin de la programmation***

<u>Programmation de la lumière</u>
Pour porte fermée, 150 sec.

1. ***débranchez la prise***
2. ***appuyez le bouton noir (impulsion continue)***
3. ***rebranchez le moteur toujours tenant appuyé le bouton***
4. ***qand la lampe s'allume, lachez le bouton***

Si vous répetez ce processus, la programmation départ usine (porte fermée = 5 sec.) est de nouveau activée.